

**OS****ID**

# For både ikke-elektroniske og elektroniske øremerker – ta ut plastinnsatsen i tanga!

Nå kan du bruke samme tang til både ikke-elektroniske og elektroniske øremerker.

## Ikke-elektroniske øremerker



Combi 3000 Mini



Combi 3000 Små



Combi 3000 Rund



Combi 3000 Stor

## Elektroniske øremerker



Combi E23



Combi E30 gjenbrukbart



Combi E30 Flagg

For påsetting av både ikke-elektroniske og elektroniske øremerker anbefaler vi tanga Combi Junior. Combi Junior gir god plass til øret, merket sitter godt i tanga og den krever mindre kraft når merket skal settes i lås.



Combi Junior



Combi Junior, tidligere modell

Ta ut plastinnsatsen i underkjeven på tanga når du skal sette i ikke-elektroniske og elektroniske øremerker.

NB: Disse tengene kan ikke brukes til nye øremerker!

