

NYHET:

Forbedring av Combi 2000® tappdel

Alle våre Combi 2000® tappdeler har nå fått 2 mm lengre stamme.

Dette gir mer luft til øret, noe som er en fordel når sårhullet i øret skal gro etter merking. Risikoen for hudirritasjon reduseres, og samtidig forbedres merkets sitteevne.

Det er også gjort forsterkninger i selve tappdelen. Bedre materialflyt i overgangen mellom merkeplata og stammen gir et sterkere øremerke, slik at det er mindre fare for at merket knekker.

BRUK TILSENDT NÅL NÅR DU SKAL SETTE I ØREMERKENE

Ny tappdel betyr at du må bruke en annen nål enn før i Combi Junior påsettingstang. Den nye nåla, som er svart, følger med i denne sendinga.



Ny, svart nål for påsetting av de nye tappdelene.

Å SKIFTE NÅL ER ENKELT:

- 1) Skru løs mutteren på den gamle nåla
- 2) Ta ut nåla
- 3) Plasser den nye nåla i tanga
- 4) Skru på mutteren

Nye tenger som selges framover, vil ha ny nål montert ved levering.

