

Montering og balansering av KVIKK storfeklave med radiobjølle

Ved bruk av gammel type radiobjølle fra Telespor trengs motvekt for at klaven ikke skal gli rundt og radiobjølla bli hengende under halsen på dyret. OS-bjøller størrelse 10 og 12 cm veier nok til dette formålet.

1



KVIKK storfeklave, OS-bjølle str. 10 eller 12 cm, strips.

NB: Det er nødvendig med motvekt (som OS-bjølle eller klavelodd) kun ved bruk av gammel type radiobjølle fra Telespor (grå bjølle). Til den nye radiobjølla (svart eller oransje type) trenger du ikke bruke motvekt.

3



Trøt begge stripsene gjennom hullet i klaven, og strips fast bjølla så den ikke kan flytte seg på klaven. Kutt eventuelt endene på stripsene.

2



Prøv klaven på dyret, reguler til passe omkrets og merk av punktet på klaven der radiobjølla skal monteres for å sitte midt oppå nakken til dyret.

Lag et hull (diameter ca. 8–10 mm) i klaven i loddlinja for montering av radiobjølla.